




Série Hauteur

Parasol intelligent pour le dehors avec capteur de vent, panneau solaire, lampe DEL et télécommande



- * La couleur de la toile de votre parasol peut différer de l'image.
- La base de parasol n'est pas incluse.



Panneau solaire



Capteur de vent

(ferme automatiquement le parasol pendant les vents forts)



Lampe LED



Télécommande

Warranty and Help

Garantie limitée d'un an

Des questions? Nous sommes là pour vous aider

Sans frais : **1-888-889-8320**

Courriel: service@theabove.com

Reflection International Inc.
1502 Foothill Blvd., #103-222
La Verne, CA 91750




Scanner ici pour la garantie et les pièces de rechange

above®

Série Hauteur


Guide de démarrage rapide

1




1. Trouver la carte de contrôle en haut du parasol.
2. Retirer le couvercle en silicone au centre en haut de la carte de contrôle.
3. Tournez l'interrupteur d'alimentation dans la boîte rouge de fermé à ouvert.
4. Remettre en place le couvercle en silicone.

2




1. Aligner "↕" le capteur de vent sur "↗" la carte de contrôle.
2. Tourner le capteur de vent dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que "↕" le capteur de vent soit aligné avec "🔒" la carte de contrôle pour le verrouiller en place.

3



1. Insérez la lumière LED à travers le poteau avec le parapluie. Alignez "↕" sur le côté inférieur, le moyeu coulissant avec "↗" sur le côté supérieur de la lumière LED. Après avoir aligné les flèches, poussez-les ensemble et elles s'emboîteront magnétiquement en place.
(REMARQUE: "↕" et "↗" doivent être alignés, sinon la lumière LED peut ne pas fonctionner correctement.)

4




1. Connectez le parasol au mât fourni et fixez le parasol à une base

Félicitations, votre configuration est terminée !

Conseils rapides

Fonctions de la télécommande




Conseils rapides

Votre parasol devrait être pré-chargé. Cependant pour la première utilisation, il est recommandé de recharger votre parasol.

1. Charger à l'aide de l'énergie solaire:

placer le parasol avec le panneau solaire attaché au tableau de commande au soleil pendant 12 heures maximum pour une charge complète.



2. Charger à l'aide du micro USB

avec la carte de contrôle attachée au parasol, charger à l'aide du port de charge micro USB sur la lampe DEL ou sur le dessus de la carte de contrôle jusqu'à 4 heures pour une charge complète.

